

CLIPSTER

CuttoX #18459



Provozní pokyny

1. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména část „Bezpečnost“. To vám pomůže vyhnout se možným nebezpečím a chránit zařízení před poškozením v důsledku nesprávného použití. Uchovejte návod k použití pro budoucí použití. V případě předání zařízení novému majiteli předejte také tento návod k použití.

1.1. Vysvětlení pojmů a symbolů

V tomto návodu k použití jsou použity následující termíny:



DANGER

Při nedodržení může vést k vážným zraněním nebo smrti



WARNING

Při nedodržení může vést k vážným zraněním (nebo smrti)

Poznámka Informace, které je třeba dodržovat při manipulaci se zařízením.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zařízení se nikdy nesmí nabíjet ani provozovat ve vaně, sprše, nad naplněným umyvadlem / jinou nádobou.

1.2. Určené k použití

- zařízení se používá k zastříhování vlasů/srstí
- zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Neměl by být provozován venku (zahrada, terasa atd.).
- pokud je zařízení používáno způsobem, který neodpovídá zamýšlenému použití a/nebo pokud jsou na zařízení provedeny úpravy, pak tím ztrácíte záruku a odpovědnost výrobce.

1.3. Důležitá bezpečnostní upozornění



DANGER

- chraňte zařízení, nabíjecí podložku a propojovací kabel před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami a nepoužívejte je mokřýma rukama
- neponořujte zařízení, nabíjecí misku a propojovací kabel pod vodu ani je neoplachujte pod tekoucí vodou
- pokud zařízení spadne do vody, nesmí být poté znovu použito
- integrace ochranného zařízení napájeného zbytkovým proudem se jmenovitým vybavovacím proudem menším než 30 mA v instalaci budovy poskytuje dodatečnou ochranu. Doporučujeme, abyste nechali svého elektrikáře nainstalovat ochranu proti zbytkovému proudu pro vaše silové obvody.
- zařízení musí být odpojeno od napájení, když je baterie nabitá nebo po minimálně 8 hodinách čisté doby nabíjení
- pokud se baterie po 8 hodinách plně nenabije, zařízení neprovozujte a kontaktujte výrobce



Stříhací hlava se může po delším používání zahřát!



Zastříhovač smí být provozován pouze s napájecím zdrojem, který odpovídá specifikacím na typovém štítku. Zařízení lze provozovat pouze s napájecím zdrojem, který dodává výstupní napětí SELV uvedené na označení zařízení.

1.4. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud:

- zařízení, nabíječka nebo propojovací kabel jsou poškozené
 - stříhací hlava je poškozená nebo odštípnutá, protože může dojít k poranění kůže
 - zařízení spadlo, vykazuje viditelné poškození nebo je narušena jeho funkčnost
 - zařízení je poškozeno tak, že jsou odkryté elektrické součásti
- V každém případě musí být zařízení okamžitě odpojeno od sítě!

Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a starší a osoby s narušenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi k tomu, pokud jsou pod dohledem nebo byly proškoleny o bezpečném používání zařízení. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- děti by měly být neustále pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Dbejte na to, aby se děti o stříhací hlavu nezranily. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- uschovejte také obalový materiál, např. filmy, daleko od dětí
- propojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout nebo na něj šlápnout
- chraňte propojovací kabel před poškozením. Nikdy netahejte za připojovací kabel. Vždy vytahujte kabel ze zásuvky uchopením zástrčky napájecího zdroje. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů. Pravidelně kontrolujte, zda není připojovací kabel poškozen.
- nikdy nevystavujte zařízení teplotám pod 0 °C nebo nad +40 °C na dlouhou dobu. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- opravy smí provádět pouze autorizovaný personál, aby se předešlo nebezpečí
- odpojte zařízení od napájení kvůli údržbě a výměně dílů
- stříhací hlava se nesmí rozebírat

1.5 Bezpečnost při provozu



Nikdy se nedotýkejte nebo nesahejte na stříhací hlavu, když je zařízení zapnuté.

Stříhací hlava se musí pravidelně čistit a na příslušných místech naolejovat, aby byl zajištěn bezproblémový provoz.

Zařízení musí být vypnuto, když:

- odložíte zařízení, např. k nabití nebo když na krátkou dobu přerušíte proces řezání

- připevníte nebo odstraníte hřebenový nástavec
- zařízení vyčistíte nebo naolejujete

Zastříhovač používejte pouze společně s originálním příslušenstvím (hřebenový nástavec atd.). Nikdy nepoužívejte ostré předměty (např. hřeben na ocasy) k odstranění prachu nebo cizích předmětů z vnitřku zařízení.

2. Nabíjení

- při dodání zařízení ještě není připraveno k provozu
- před připojením zastříhovače do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku napájecího zdroje
- pro udržení kapacity nabití baterie doporučujeme občas baterii vybit provozováním zařízení, dokud se motor nezastaví
- před prvním použitím prosím nabíjete zařízení celých 8 hodin, aby se aktivovala přiložená dobíjecí baterie
- nenabíjete zařízení při teplotách nižších než 0 °C nebo vyšších než 30 °C
- nenabíjete zařízení, pokud je vystaveno přímému slunečnímu záření nebo teplu radiátoru
- standardní doba nabíjení je 240 minut. Vyhněte se delší době nabíjení, aby nedošlo k poškození baterie.
- Když je zařízení plně nabité, může být používáno déle než 60 minut. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka.

3. Obsah balení



1. Zařízení
2. Hřeben (3 mm)
3. Hřeben (6 mm)
4. Hřeben (9 mm)

5. Čistící kartáč
6. Napájecí adaptér
7. Olej
8. Napájecí krabička

4. Provoz, čištění a péče

Zapínání a vypínání:

Chcete-li zařízení zapnout, posuňte vypínač dopředu. Chcete-li zařízení vypnout, posuňte vypínač zpět (obr. 1). Tento zastříhovač lze použít jak s kabelem, tak bez kabelu. Napájecí zdroj zapojte do zásuvky zařízení, která se nachází ve spodní části stroje. Poté připojte zdroj k napájení (obr.2).



Použití hřebenového příslušenství:

1. Ujistěte se, že zastříhovač je během instalace a sejmutí hřebene vypnutý. Najdete zde tři hřebeny s 3, 6, 9 mm pro různé délky stříhu. Nasuňte hřeben na holicí hlavu zepředu a ujistěte se, že hřeben na spodní straně zaklapl (obr. 3)!

2. Zatlačte hřeben směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku 4, abyste jej odstranili. Potom můžete hřeben vyměnit za jinou velikost podle kroků v 1.



Abyste zajistili, že vaše zastříhovače správně fungují a poskytují plný výkon, zařízení pravidelně čistěte a naolejujte.

Čištění stříhací hlavy:

Při pravidelném používání je třeba holicí hlavu jednou denně důkladně vyčistit. Vypněte zařízení. Odpojte zařízení od napájení. Odstraňte hřebenový nástavec. Odstraňte vlasy pomocí čistícího kartáče.

Olejování stříhací hlavy:

Abyste zachovali dobrý řezný výkon holicí hlavy co nejdéle, je nutné holicí hlavu pravidelně mazat, každých 15 minut během provozu a ideálně denně při skladování. Odstraňte hřebenový nástavec. K čištění čepele použijte kartáč, abyste mohli odstranit vlasy mezi čepelemi. Naolejujte místa, kde se dotýkají horní a spodní části holicí hlavy. Pokud se stříhací výkon zřetelně sníží nebo teplota na holicí hlavě je příliš vysoká, je nutné ji ihned naolejovat. Holicí hlavu naolejujte jednou denně, když zastříhovač nepoužíváte!

Výměna stříhací hlavy:

Holicí hlava je opotřebitelná součást. I přes dobrou péči se výkon řezání sníží. Poté vyměňte holicí hlavu. Holicí hlavu lze objednat jednotlivě jako náhradní díl (č. položky 18458). Při výměně holicí hlavy můžete kartáčkem odstranit případné zbytky chloupků z interiéru.

Čištění zařízení:

Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem a poté jej vytřete do sucha.

5. Odstraňování problémů

Co dělat, když...

... nelze zařízení zapnout?

- je baterie vybitá? Připojte napájecí zdroj a nabijte zařízení
- je stříhací hlava suchá? Stříhací hlava musí být naolejována

... stříhací hlava nefunguje hladce?

- stříhací hlava musí být naolejována
- horní a spodní čepel se může zaseknout, když se delší dobu nepoužívá

... při nabíjení nesvítí displej nabíjení?

- ujistěte se, že je napájecí zdroj správně připojen

... přístroj se sám vypne?

- baterie je vybitá. Nabijte zařízení.

... baterii již nelze nabíjet?

- baterie nebo napájecí zdroj jsou vadné. Napájecí zdroj lze doobjednat. Pokud je baterie vadná, musí být zařízení řádně zlikvidováno.

6. Technické údaje

	Přístroj	Napájecí zdroj
Označení	18459	
Výkon	6000 rpm	-
Doba nabíjení	8 hodin	-
Doba stříhání	60 minut	-
Hmotnost	120 g	69 g
Vstupní napětí	2,4V DC	100-240 V
Frekvence	-	50/60 Hz
Kapacita baterie	800 mAh	-
Proces/použití nabíjení při okolní teplotě	0°C – 40°C	0°C – 40°C
Třída ochrany	III	II



Elektronický odpad

Likvidace tohoto zařízení po jeho životnosti je odpovědností provozovatele. Dodržujte prosím platné národní předpisy. Zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. V souladu s ustanoveními směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení lze zařízení bezplatně zlikvidovat v místním sběrném nebo recyklačním středisku. Případně jej lze vrátit prodejci, kteří nabízejí sběrnou službu. Správná likvidace pomáhá zajistit **ochranu životního prostředí a zabraňuje jakýmkoli nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí.**



Prohlášení o shodě CE

Albert KERBL GmbH **tímto prohlašuje, že výrobek / zařízení popsané v tomto návodu odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením a nařízením.** Značka CE/UCKA potvrzuje shodu se směrnicemi Evropské unie.